



Schieferdino


Betriebsanleitung




Vor Inbetriebnahme ist der feste Sitz
sämtlicher Schrauben und Anbauteile zu überprüfen.
Bei fehlenden oder defekten Teilen ist der
Betrieb untersagt.




Übersicht: Ansicht von rechts






Übersicht: Ansicht von hinten





Transport


Wenn der Schieferdino aus der Transportkiste entnommen wird,
ist der Hauptschalter auf Transportposition.






Arbeitsvorbereitung

Um mit dem Schieferdino zu arbeiten, wird der Hauptschalter, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, in die Bedienposition gestellt.






Arbeitsvorbereitung

Schritt 1

Hauptschalter steht in Transportposition






Arbeitsvorbereitung

Schritt 2

Hauptschalter wie folgt in Arbeitsposition bringen:






Arbeitsvorbereitung

Schritt 3

Hauptschalter wie folgt in Arbeitsposition bringen:







Arbeitsvorbereitung

Schritt 4

Hauptschalter wie folgt in Arbeitsposition bringen:






Arbeitsvorbereitung

Schritt 5

Hauptschalter wie folgt in Arbeitsposition bringen:

Hauptschalter auf der Achse
in der Führungsnut verschieben






Arbeitsvorbereitung


Schritt 6

Hauptschalter wie folgt in Arbeitsposition bringen:

Hauptschalter auf der Achse
in der Führungsnut verschieben




Hauptschalter ist jetzt in Arbeitsposition.



Arbeitsvorbereitung

Schritt 7

Befestigung am Arbeitsplatz:




Schieferdino mittels
Schrauben am
Arbeitsplatz befestigen




Arbeitsvorbereitung

Schritt 8

Akkuschrauber wie folgt befestigen:




Achse für Aufnahme des
Akkuschraubers



Arbeitsvorbereitung

Schritt 9

Akkuschrauber wie folgt befestigen:



1. Akkuschrauber
auf langsame
Geschwindigkeit
einstellen


2. Akkuschrauber
auf der Achse
befestigen




Arbeitsvorbereitung

Schritt 10

Schaltereinstellung




Hauptschalter auf Betrieb stellen
(am Magnet fixiert)



Arbeitsvorbereitung

Schritt 11

Schaltereinstellung







Arbeitsvorbereitung

Schritt 12

Schaltereinstellung




Mit der Gabelschiene Druck auf den Schalter des Akkuschaubers ausüben und diesen in Betrieb nehmen (Akkuschauber dreht sich)




Arbeitsvorbereitung

Schritt 13

Schaltereinstellung




Druck halten und über die Flügelschraube Kontaktgeber in Kontakt zum Stepschalter bringen.
(Akkuschraube dreht sich.)




Arbeitsvorbereitung

Schritt 14

Schaltereinstellung




Nach Kontaktherstellung Flügelschraube festdrehen
(Akkuschrauber dreht sich.)




Arbeitsvorbereitung

Schritt 15

Schaltereinstellung




Hauptschalter auf Aus stellen.
(Akkuschrauber ist aus.)



Arbeitsvorbereitung

Schritt 16

Schaltereinstellung



Akkuschrauber auf gewünschte Geschwindigkeit einstellen.


Drehmoment am Akkuschrauber einstellen, um ein Überdrehen auf der Achse zu vermeiden.



Arbeitsvorbereitung

Schritt 17

Überschlagsicherung



Sicherungsbolzen aus der Lagerposition entnehmen und mit leichten Schlägen über dem Akkuschauber in Position bringen.
Der Schieferdino ist jetzt betriebsbereit.



Bearbeitungsmöglichkeiten


gebrochenes
Loch

scharfe
Bruchkante


gebrochene
Bruchkante

scharfes
Loch


Daumenhalter



Lochen wird über Einzelauslösung des
Stepschalters ausgeführt





Benutzung der Vorrichtungsschiene



Über die beiden Flügelschrauben kann die Schmiege auf die gewünschte Neigung eingestellt werden.




Benutzung der Vorrichtungsschiene



Durch Drehen des Federschalters wird die Federspannung erhöht (für Betrieb mit Vorrichtungsschiene) oder verringert (für Normalbetrieb).




Benutzung der Vorrichtschiene



Die Vorrichtschiene wird werkzeuglos auf den Pressbock geschoben.




Benutzung der Vorrichteschiene



Die Vorrichteschiene ist jetzt betriebsbereit und kann nach Nutzung einfach wieder entnommen werden.



Benutzung der Schneidebene gebrochene Bruchkante



Der Pressbock unterstützt beim bearbeiten der gebrochenen Bruchkante, die Platte von unten gegen die Haubrück zu drücken. Druck nach unten ist zu vermeiden.




Ihr Link zur Betriebsanleitung als Video

Roofdot GmbH
Leinestr. 37a
30827 Garbsen

www.roofdot.de

Schieferdino



Weitere Produkte finden sie unter
RoofDot.de